MIVARDI
ORIGINAL MIVARDI QUALITY

Digitální váha Mivardi 40kg

Návod na použití



Listování v menu

Tárování váhy

Vypnutí / zapnutí váhy

Vypnutí / zapnutí automatického vážení

1. Pomocí tlačítka ON/OFF váhu zapněte
2. Zavěste vážený předmět na háček, na displeji se zobrazí hmotnost předmětu.

Tárování váhy - tlačítko TARE slouží k odečtení např. vážící síťky. Zavěste prázdnou síťku na váhu a po zobrazení její hmotnosti stiskněte tlačítko TARE. Na displeji se zobrazí 0,00 kg. Po sundání prázdné síťky bude na displeji zobrazena hmotnost síťky se znaménkem minus. Poté vložte úlovek do síťky a zavěste na háček. Nyní váha zobrazuje čistou hmotnost úlovku.

Automatické vážení - tlačítko HOLD slouží k vypnutí / zapnutí automatického vážení. Stiskněte 1x tlačítko HOLD a na displeji se zobrazí H-on. Nyní zavěste vážený předmět na háček, po krátké době váha 1x pípne a na displeji se zobrazí hmotnost předmětu. Po sundání předmětu z váhy zůstane hmotnost cca 1 minutu zobrazena na displeji, poté se váha automaticky vypne. Pro vynulování zobrazené hmotnosti 1x stiskněte tlačítko ON/OFF. Pro vypnutí automatického vážení 1x stiskněte tlačítko HOLD a na displeji se zobrazí H-off.

Listování v menu - Tlačítko MODE slouží k listování v menu váhy. Stiskáním tlačítka MODE lze nastavit vážení v librách (LB), uncích (OZ), nebo kilogramech (KG). Váha také zobrazuje teplotu ve stupních Farenheita (F) a stupnich celsia (C).

Výrobce:
FISH – PRO s.r.o.
Tlustého 2401/4
193 00 Praha 9

Reklamační oddělení a servis:
FISH - PRO s.r.o.
Třebovská 47, 789 85 Mohelnice